

# PROCESSOR

**bamix®** of Switzerland  
ESGE-Zauberstab® Made in Switzerland

ESGE AG (Ltd.), Hauptstrasse 21, 9517 Mettlen/Switzerland, info@bamix.com, www.bamix.com

Agent

12.17.10.000  
CH-9517 Mettlen/Schweiz  
© ESGE AG, Hauptstrasse 21  
bamix® 793073  
Gebräuuchsanleitung Processor

## DEUTSCH

### Sehr geehrter Kunde!

Sie haben einen **bamix®/Zauberstab®** mit dem **neuen PROCESSOR** erworben.

Hierzu einige Hinweise:

- Die Füllmenge richtet sich nach dem Mahlgut. Bei Getreide, Erbsen, Hartkäse soll eine Quantität von ca. 100 g (Schalenfüllung  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{2}$ ) nicht überschritten werden.
- Hartgemüse (z. B. Karotten), harte Früchte (z. B. Kokosnuss), Fleisch, sollen in Würfel von max. 2–3 cm Seitenlänge geschnitten werden.
- Drücken Sie beim Einschalten den **bamix®/Zauberstab®** leicht auf den **PROCESSOR**.

### Verwendungsmöglichkeiten zerkleinern

- getrocknete Hülsenfrüchte, z. B. Erbsen für Instantsuppe
- Schokolade (keine Milchschokolade) für Kuchen und Dessert
- Puderzucker (aus Raffinade oder Würfelzucker)
- Gewürze wie Zimt, Vanille, Muskatnuss
- Kaffee für Filterkaffe (nicht für Espresso)
- getrocknetes Brot für Paniermehl
- getrocknete Fische, getrocknete Pilze und andere getrocknete Nahrungsmittel
- Hartkäse wie Gruyère, Emmentaler, Parmesan
- Nüsse wie Haselnüsse, Mandeln (auch Erdnüsse für Erdnussbutter)
- Getreidekörner für Schrotbrot
- Tabletten zu Pulver
- Mohn

### mixen

- kleine Mengen Toppings
- Babynahrung – hier können sämtliche Früchte, Gemüse und Fleisch feinstens zerhackt werden; für sehr feinen Brei ist noch etwas Flüssigkeit (Wasser, Milch) hinzuzufügen.

### hacken

- Knoblauch
- Kokosnüsse
- Chili
- Suppengemüse
- Meerrettich
- frisches Brot (ohne Kruste) für Füllungen (Stuffings)
- Eierstreusel/Mimosa (sehr hartgekochtes Ei, halbiert); den Apparat nur zwei- oder dreimal kurz ein- und ausschalten
- Fleisch (roh oder gekocht) für Frikadelle oder Filet-Tartar

### WICHTIG

Nicht in der Maschine waschen!  
Zum Abwaschen kann der Processorfuss von der Schale getrennt werden. Am Boden die zwei Schnapper gleichzeitig auseinandendrücken. Nach dem Waschen die Schale wieder in den Processorfuss legen und zusammendrücken.

**Der Processor darf nur mit geschlossenem Deckel in Betrieb genommen werden. Das Messer immer im Processor versorgen, nie getrennt lagern.**

**VERLETZUNGSGEFAHR:**  
**Nie drehende Teile in Betrieb berühren.**

## ENGLISH

### Dear customer!

You have purchased a **bamix®** with the **new PROCESSOR**.

May we give you some hints for the good use:

- The capacity of the filling depends on the food to be processed. In the case of grains, peas, hard cheese, do not process more than approx. 100 g (fill the bowl  $\frac{1}{3}$  to  $\frac{1}{2}$ ).
- hard vegetables (e. g. carrots), hard fruits (e. g. coconuts), meat, must be cut into pieces of about 2–3 cm length (1 inch).
- Press your **bamix®** slightly onto the **PROCESSOR** when switching on.

### Its versatile grinding

- dried vegetable (e. g. peas for instant soup)
- chocolate (not milk chocolate) for cakes and desserts
- caster/icing sugar (from refined sugar or cube sugar)
- spices like cinnamon, vanilla, nutmeg
- coffee for filter coffee (not for espresso)
- dried bread for bread-crumbs
- dried fish, dried mushrooms and other dried food
- hard cheese like Gruyère, Emmental, Parmesan
- nuts like hazel-nuts, almonds (also peanuts for peanut-butter)
- grain for wholemeal bread
- pills to powder
- poppy-seeds

### mixing

- small quantities of toppings
- baby food – you can mash all sorts of fruits, vegetable and meat very fine; to get a very fine paste add some liquid (water, milk).

### mincing

- garlic
- coconut
- chilli
- vegetables for soup
- horse-radish
- fresh bread (without crust) for stuffings
- Mimosa (cook egg very hard and let it cool down, take half and mince for max. 5 seconds – only on/off/on/off)
- meat (raw or cooked) for meat balls or fillet tartare
- peanut butter

### IMPORTANT

Not dishwasher-proof!  
For washing, the foot of the processor can be detached from the bowl. Press apart both catches simultaneously at the bottom. After washing, replace the bowl in the processor foot and press together.

**The processor attachment is only to be used with a closed cover. The blade is to be kept inside the processor; do not store it separately.**

**RISK OF INJURY:**  
**Do not touch the working parts whilst in service.**

## FRANÇAIS

### Cher client!

Vous avez acheté **bamix®** avec le nouveau **PROCESSOR**.

Voici quelques conseils pour son utilisation:

- La quantité de remplissage dépend des aliments à moudre. Pour céréales, pois secs, fromage dur – env. 100 g (ne pas remplir le bol plus qu'à  $\frac{1}{3}$  à  $\frac{1}{2}$ ).
- Les légumes durs (carottes, etc.) et les fruits durs (noix de coco, etc.) et la viande doivent être découpés en cubes de max. 2 à 3 cm.
- Avant de l'enclencher, légèrement pousser le **bamix®** dans le **PROCESSOR**.

### Possibilités d'utilisation

#### hâcher

- légumes secs (pois, etc.) pour potages instantanés
- chocolat (pas de chocolat au lait) pour gâteaux et desserts
- sucre en cubes ou raffiné pour faire du sucre glacé
- épices comme la cannelle, la vanille et les noix de muscade
- café pour café filtré (pas pour l'espresso)
- pain sec pour panure
- poisson séché, champignons secs et autres denrées alimentaires séchées
- fromage durs comme le Gruyère, l'Emmental, le Parmesan
- noix, noisettes, amandes (même cacahuètes pour le beurre de caca-huètes)
- grains pour le pain complet
- pilules en poudre
- pavot

#### mélanger

- petites quantités de sauces froides (topping)
- purée pour le bébé – toutes sortes de fruits, légumes et viandes peuvent être hachées très fins; pour obtenir une bouillie très fine, ajouter un peu de liquide (de l'eau ou du lait).

#### hâcher

- ail
- noix de coco
- piment
- légumes pour potages
- rafort
- pain frais (sans croûte) pour farces (pour dinde etc.)
- œufs mimosa (œuf cuit très dur et refroidi, coupé en deux), faire tourner le **bamix** par à-coups 2 à 3 fois
- viande (cuite ou cuite) pour tartare ou rissoles

#### IMPORTANT

Ne pas laver dans la machine!  
Le pied du processor peut être séparé du bol pour le laver. Sur le fond, écartez simultanément les deux verrous. Après l'avoir lavé, replacez le bol dans le pied du processor.

**Utiliser le processor uniquement avec le couvercle fermé. Toujours ranger le couteau à l'intérieur du processor et non séparément.**

**RISQUE DE BLESSURE:**  
**Ne touchez jamais des parties rotatives pendant fonctionnement.**

## NEDERLANDS

### Geachte klant,

U heeft een **bamix® Keukenmachine** met het nieuwe **PROCESSOR**-maalbakje gekocht.

Hieronder enige aanwijzingen:

- Het vullen van het maalbakje hangt af van hetgeen U wilt malen. Bij graan, erwten of harde kaas – het **PROCESSOR** maalbakje niet meer dan  $\frac{1}{3}$  tot  $\frac{1}{2}$  vullen.
- Harde groente (wortelen), harde vruchten (cocosnoot) en vlees moeten in stukjes van max. 2 à 3 cm gesneden worden.

### Hakken

- gedroogde peulvruchten, b. v. erwten
- chocola (geen melkchocola) voor taarten en dessert
- poedersuiker (uit geraffineerde suiker of suikerklontjes)
- kruiden, zoals kaneel, vanille en nootmuskaat
- koffie voor filterkoffie (geen espresso)
- oud brood voor paneermeel
- gedroogde vis
- gedroogde paddestoelen en andere gedroogde voedingsmiddelen
- harde kaas, zoals Gruyère, Emmentaler en Parmesaanse kaas
- noten, zoals hazelnoten, amandelen (ook pinda's voor pindakaas)
- graan voor grof brood
- het verpulveren van tabletten
- maanzaad

### Mixen

- kleine hoeveelheden garnering
- babyvoedsel – U kunt alle soorten fruit, groente en vlees zeer fijn snijden; voor een zeer fijne bijt kunt U iets vocht (water, melk etc.) toevoegen.

### Hakken

- knoflook
- cocosnoot
- chili
- soepgroente
- mierikswortel
- vers brood (zonder korsten) voor vullingen
- eierstroop (zeer hardgekookt en afgekoeld ei, gehalveerd); het apparaat slecht 2 of 3 maal kort in-en uitschakelen
- vlees (rauw of gekookt) voor gehakt, paté of filet américain

### BELANGRIJK

Niet in de afwasmachine!  
Voor het afwassen kan de processorvoet uit het kuipje worden gehaald. Op de bodem de twee klemmen tegelijk uitekaar drukken.  
Na het afwassen het kuipje weer in de processorvoet leggen en samendrukken.

**Gebruik de hakmolen altijd met gesloten deksel. Het hakmes mag niet uit de hakmolen verwijderd worden.**

**RISICO OP (ZELF)VERWONDING:  
Raak delen in werking niet aan.**

## ITALIANO

### Stimato Cliente!

Lei ha acquistato un **bamix®** con il nuovo **PROCESSOR**.

Ecco alcuni consigli al riguardo:

- la quantità di grattugiare dipende dal tipo di ingrediente. Nel caso di cereali, piselli, formaggi duri, non si dovranno superare un quantitativo pari a circa 100 g ( $\frac{1}{3}$  fino a  $\frac{1}{2}$  scodella);
- la verdura e la frutta dure (p.es. carote, noci di cocco) e la carne devono essere tagliate in cubetti di 2-3 cm di lato massimo;
- quando accende il **bamix®** premete leggermente sul **PROCESSOR**.

### Possibilità d'impiego

#### Tritare

- legumi secchi, p.es. piselli per minestrone istantanea
- cioccolato (non cioccolato al latte) per torte e dessert
- zucchero a velo (prodotto da zucchero raffinato o in zollette)
- spezie come cannella, vaniglia, noce moscata
- caffè da filtro (non per espresso)
- pane secco grattugiato per impanare
- pesci secchi, funghi secchi e altri cibi secchi
- formaggi duri grattugiatati, come Gruyère, Emmental, Parmigiano
- noci, come nocciole, mandorle (anche spagnolette per il burro di noccio-line americane)
- chicchi di cereali per pane integrale
- per polverizzare compresse
- papavero

#### Frullare

- piccole quantità di toppings
- alimenti per bebè – permette di omogeneizzare frutta, verdura e carne di ogni genere; per ottenere una pappa estremamente omogenea occorre aggiungere anche un po' di liquido (acqua o latte).

#### Tritare

- aglio
- noci di cocco
- chili
- verdure per minestre
- rafano
- pane fresco, senza crosta (ripieni)
- uova sode tritare/mimosa (utilizzare uova molto sode e fredde, dimezzate); accendere l'apparecchio solo per un istante e poi spegnerlo nuovamente – ripetere 2 o 3 volte
- carne (cruda o cotta) per polpette o tartare

#### IMPORTANTE

Non mettere nella lavastoviglie!

Per la pulizia è possibile staccare il processore dal recipiente. Premere contemporaneamente i due fermi collocati sul fondo del recipiente. Una volta lavato, il recipiente può essere ricolloccato sulla base del processore con una semplice pressione.

**Il macinino deve essere utilizzato solo con il coperchio chiuso. Lasciare sempre inserite le lame nel macinino.**

**PERICOLO DI FERIRSI:**  
Non toccate le parti rotanti in marcia.

## SPANISCH

### Apreciado cliente!

Ha comprado un **bamix®** con el nuevo **PROCESSOR**.

Estos son algunos consejos para su tilización:

- La medida de llenado depende de los Ingredientes que vayamos a moler. Para cereales, Guisantes, queso seco – aprox. 100 g (No llenar el recipiente a mas de  $\frac{1}{3}$  a  $\frac{1}{2}$ ).
- Vegetales duros (zanahorias etc.), frutos Secos (nueces, coco, etc.) y carnes deben cortarse en dados, máximo de 2 a 3 cm.
- Antes del montaje, empujar ligeramente el **bamix®** en el **PROCESSOR**.

### Posibles aplicaciones

#### picar

- legumbres (guisantes, etc.) para sopas instantáneas
- chocolate (que no tenga leche) para pasteles y postres
- a zúcar en terrones o en polvo para obtener azucar glacé
- especias como canela, vainilla y nuez moscada
- café para cafeteras de filtro (no para espresso)
- pan duro para obtener pan rallado
- pescado, champiñones y cualquier otro alimento deshidratado
- quesos secos como Gruyère, Emmental, Parmesano
- nueces, avellanas, almendra s (incluso cacahuetes para mantequilla de maní)
- grano para pan integral
- píldoras y pastillas en polvo
- semillas como por ejemplo amapola

#### mezclar

- pequeñas cantidades de salsas frías (topping)
- papillas para el bebé – todo tipo, frutas, legumbres y carnes puede ser picada muy fina;
- para obtener una papilla muy fina, añadir un poco de líquido (agua o leche)

#### picar

- ajo, coco, pimientas
- legumbres para sopas y rábano picante
- pan fresco (sin corteza) para rellenos (para pavo, etc.)
- huevos mimosa (huevo cocido muy duro y enfriado cortado por la mitad), girar bamix y accionar 2 ó 3 veces
- carne (cruda o guisada) para tartar o croquetas

#### IMPORTANTÉ

No lavar en el lavavajillas! La base del procesor es desmontable del recipiente para limpiar más fácilmente. En la base, separar simultáneamente los dos cierres. Despues de limpiarlo, colocar de nuevo el recipiente en la base del procesor.

#### IMPORTANTÉ

**Utilizar el procesor solamente con la tapa cerrada. Siempre guardar las cuchillas en el interior del procesor y no por separado.**

#### RIESGO DE HERIDAS:

Nunca tocar las piezas giratorias  
Mientras esté en funcionamiento

## TÜRKÇE

### Sayılmak tüketici!

Yeni **DOĞRAYICI**'ya sahip bir bamix® satınaldınız.

İyi bir kullanım için size birkaç ipucu vermek istiyoruz:

- Doldurma kapasitesi işlenilecek yiyeceğe bağlıdır. Tahıllar, bezelye ve sert peynir için yaklaşık 100 gram kadar kulfanın. (kasenin  $\frac{1}{3}$  ila  $\frac{1}{2}$ 'si kadar)
- Sert sebzeler (ör. havuç), sert meyveler (ör. hindistanceviz), et, yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda (1 inç) parçalar halinde kesilmelidir.
- **DOĞRAYICI** açılırken hafifçe bamix®'inizin üstüne dokunun.

### Cök Yönü

#### Öğütme

- kurutulmuş balık, kurutulmuş mantar ve diğer kurutulmuş gıdalar
- Şeker (rafine şeker veya şeker kamışından)
- Tarçın, vanilya ve hindistan cevizi gibi baharatlar
- Filtre kahve için kahve (espresso değil).
- Ekmek kırıntıları için kuru ekmek
- Kurutulmuş balık, kurutulmuş mantar ve diğer kurutulmuş gıdalar
- Sert peynirler
- Her türlü fındık ve badem (fıstık ezmesi için yer fistığı dahil)
- Tam ıçın tahıllar
- Toz tabletler
- Haşhaş tohumları

#### Karıftırma

- az mikarda dolgu bebek mamaası – her çeşit meyve, sebze ve eti çok ince bir şekilde ezebilirsiniz; çok ince bir kıvam elde etmek için biraz sıvı (su, süt) ekleyin.

#### Kıyma

- Sarımsaklı
- Hindistan cevizi
- Kırmızı biber
- Çorba için sebzeler
- Yabancı turp
- Dolmalar için taze ekmek (kabukusuz)  
Mimoza (yumurtayı çok sert pişirin ve soğumaya bırakın, yarısını alın ve en fazla 5 saniye kıyın – sadece açma/kapama/açma/kapama)  
köfte veya fileto tartarı için et (çığ veya pişmiş)

#### ÖNEMLİ

Bulaşık makinesinde yikanamaz! Yıkama için doğrayıcının ayağı hıznedan ayrılabılır. Alt kısımdaki her iki mandalı da aynı anda birbirinden ayrıln. Yıkadıktan sonra kaseyi işlemci ayağına yerleştirin ve birlikte bastırın.  
Doğrayıcı eki yalnızca kapalı bir kapakla kullanılmalıdır. Biçak işlemecinin içinde tutulmalıdır; ayrı saklamayın.

#### YARALANMA TEHLİKESİ:

Cihaz çalışırken herhangi bir parçasına dokunmayın.

## SVENSKA

### Bäste kund!

Du har blivit ägare till en **bamix®** med den nya **Processor**.

Får vi ge dig några tips för att du ska få största glädje av din Processor:

- Mängden av livsmedel som du kan fylla processorn med är beroende av vilken typ av föda som ska malas. Vid malning av spannmål, ärtor, torkad ost m.m. bör mängden inte bli mer än  $\frac{1}{3}$  till  $\frac{1}{2}$  behållaren fulls. (Ca 100 gr.)
- Härda grönsaker (t.ex. morötter) hård frukt (t.ex. kokos) kött m.m. skärs i bitar om ca 2-3 cm långd.
- Tryck din **bamix®** lätt på processorn när du startar din bamix®.

### Den är mångsidig

#### Hackar

- Torkade grönsaker
- Choklad till bakverk och desserter (ej mjölkchoklad)
- Pudersocker av bit- eller strösocker
- Kryddor såsom kanel, vanilj, muskot
- Kaffeөönör till bryggkaffee
- Skorpor till störbrod
- Torkad fisk, musslor och annan torkad mat
- Torkad ost såsom Greve ementhaler, permessan
- Haselnötter, mandel m.m. samt jordnötter till jordnötssmör
- Säd till fullkornsbröd
- Tablettet till pulver
- Vallmofrön

#### Blandar, puréar

- Mindre mängder fyllning till kakor m.m.
- Barnmat kan tillredas av kött, fisk, grönsaker och frukt. För att få en mycket fin puré till sättas lite vätska (vatten, mjölk).

#### Hackar, finfördelar

- Vitlök
- Kokosnöt
- Spansk peppar
- Grönsaker till soppa
- Pepparröt
- Färskt bröd (Utan kanter) till gratänger och fyllning
- Mimosa (Hårdkokt ägg klys ner, halveras och hackas i max. 5 sek. genom att starta och stoppa motorn några gånger med korta intervaller).
- Kött till köttbullar och råbiff
- Jordnötssmör

#### VIKTIGT!

Får dock ej doppas helt i vatten Täl ej diskmaskin. För rengöring kan foten på processoren tas bort från skälen. Tryck samtidigt isär de båda snapparna i botten. Efter rengöringen sätts skälen åter på processorfoten och trycks fast.

**Mixenheden/behållaren får endast användas med slutet lock. Knivbladet får endast förvaras i mixenheden när det inte används.**

#### RISK FÖR SKADOR:

Rör inte de arbetande delarna/bladen vid användning.

## SUOMEN KIELI

### Hyvä asiakas!

Olet ostanut **bamixin®**, jossa on uusi mylly. Tässä Sinulle muutama vihje myllyn käytöstä.

- Myllyn täyttömäärää riippuu käytettävästä raaka-aineesta. Kun käytät jyviä, herneitä tai kovaa juustoaa, valmistaa noin 100 g kerraltaan (täytä kulhosta noin puolella).
- Kovat vihannekset (esim. porkkanat), kovat hedelmät (esim. kookospähkinät) ja liha täytyy leikata 2-3 cm: n paloiksi.
- Paina **bamix®** kevyesti myllyyn ja käynnistä kone.

### Monipuolin mylly hienontaa

- kuivatut vihannekset (esim. herneet pikakeittoihin)
- suklaan (ei maitosuklaata) kakkuihin ja jätkiruoikiin
- palasokerin tai kidesokerin pölysokeaksi
- mausteet kuten kaneliin, vaniljan, muskottipähkinän
- kahvinpavut suodatinkahviksi (ei espressoksi)
- kuivaneen leivän korppujuheeksi
- kuivatut kalat, kuivatut sienet ja muut kuivatut ruuat
- kovat juustot kuten Gruyére, Emmental, Parmesan
- pähkinät kuten hasselpähkinät, maotelit, maapähkinät maapähkinävoihin
- jyvätkokojuleipäiin
- tabletter till pulver
- unikonsiemenet

### sekoittaa

- pienet annokset kuorrutuksiin
- vauvan ruuat – voit souseuttaa kaikeinlaiset hedelmät, vihannekset ja lihan hienoksi; saadakses ruuan erittäin hienoksi lisää hieman nestettä (vetä, maitoa).

### hienontaa

- valkospulini
- kookospähkinät
- cayennepippurin
- vihannekset keittoihin
- piparjuuren
- tuoreen leivän (ilman kantaa) täytteisiin
- mimoosa (keitä kananmunaa kovaksi ja anna sen jäähdytä, hiannon munanpuolikas max 5 sek – ainoastaan kone käytiin/pysäytä)
- lihan (raaka tai keitetty) lihapulliin tai tartarilheiaksi.

### TÄRKEÄÄ

Myllyä ei saa pestä astianpesukooneessa. Pesemistä varten voidaan erottaa kuoresta. Pohjalla olevia kahta pidikettä painetaan samanaikaisesti erilleen toisistaan. Pesun jälkeen kuori painetaan takaisin kulho-osaan.

**Myllyä ja prosessoria voi käyttää vain kannen ollessa kiinni. Terä on säälytettävä myllyn tai prosessorin sisällä, älä säälytä teräävä terää erikseen.**

### VAARA LOUKKAANTUA:

Älä koske terään laitteent käydessä, irrota aina virtajohto ensin.